Braun CCR2 Temizleyici Yedek Seti (4'lü Paket) Kullanım Kılavuzu

Model: CCR4

Braun CCR2 Temizleyici Yedek Seti, Braun elektrikli tıraş makinenizin performansını ve hijyenini korumak için kullanışlı bir çözüm sunar. Bu set, uyumlu Braun Clean & Renew istasyonlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış dört yedek kartuş içerir ve tıraş makinenizin her kullanımdan sonra temizlenmesini, yağlanmasını ve yenilenmesini sağlar.



Resim: Braun Clean & Renew istasyonuyla kullanıma hazır, birlikte paketlenmiş dört adet Braun CCR2 Temizleyici Yedek Kartuşu.

Uyumluluk Bilgileri

Bu yedek set , aşağıdaki istisnalar dışında **tüm Braun tıraş makinesi Clean & Charge istasyonlarıyla** kullanılmak üzere tasarlanmıştır :

Braun Clean&Charge yedekleri ile tıraş makinenizi her gün yeni gibi durumda tutabilirsiniz. Clean&Charge yedekleri, Braun tıraş makinenizi temizlemeyi, şarj etmeyi ve kayganlaştırmayı istediğinizde, Braun'un patentli Clean&Charge İstasyon üssünde kullanılır.

- Cleaning stations marked with type **5301** or **5302** uyumlu DEĞİLDİR.
- Shaver types **5482, 5485, 5491, 5492, 5493, 5494** uyumlu DEĞİLDİR.

Kurulum ve Kartuş Değişimi

1. **Kartuş Değişimi İhtiyacını Belirleme:** Clean & Renew istasyonu, genellikle ana istasyondaki kırmızı bir gösterge ışığı aracılığıyla kartuşun değiştirilmesi gerektiğinde bunu belirtir.
2. **Temizleme İstasyonunu Açın:** Braun Clean & Renew istasyonunuzun arkasında veya yanında bulunan açma düğmesini bulun. İstasyonun üst gövdesini kaldırmak ve kullanılmış temizleme kartuşunu ortaya çıkarmak için bu düğmeye basın.
3. **Kullanılmış kartuşun tadını çıkarın:** Eski kartuşu dikkatlice bölmesinden çıkarın. Kullanılmış kartuşu yerel düzenlemelere uygun olarak sorumlu bir şekilde atın.
4. **Yeni kartuşu hazırlayın:** Paketten yeni bir Braun CCR2 yedek kartuşu çıkarın. Kartuşun üst kısmındaki koruyucu folyoyu veya kapağı çıkarın.
5. **Yeni kartuşu takın:** Yeni kartuşu yerine oturana kadar bölmeye kaydırın. Sıkıca oturduğundan emin olun.
6. **Temizleme İstasyonunu Kapatın:** Temizleme ve Yenileme istasyonunun üst gövdesini yerine kilitlenene kadar aşağı indirin. İstasyon artık kullanıma hazırdır.

7. Temizlik ve Yenileme İstasyonunun İşletilmesi

8. Yeni bir Braun CCR2 kartuşu takıldıktan sonra, Braun elektrikli tıraş makinenizi Temizleme ve Yenileme istasyonuna yerleştirin. İstasyon otomatik olarak bir temizleme döngüsü başlatacaktır veya tıraş makinenizin modeline bağlı olarak işlemi başlatmak için istasyondaki bir düğmeye basmanız gerekebilir. Temizleme solüsyonu, tıraş makinenizin bıçaklarını temizleyecek, yağlayacak ve yenileyerek bir sonraki tıraşınız için optimum performans ve hijyen sağlayacaktır.

9. Bakım

10. Braun CCR2 temizleme kartuşlarının düzenli olarak değiştirilmesi, tıraş makinenizin bakımı için çok önemlidir. Temizleme solüsyonu, dezenfekte etmek için alkol ve hoş bir deneyim için limon ferahlığı kokusu içerir. Ayrıca tıraş makinesinin kesici elemanlarını yağlayarak aşınmayı azaltır ve tıraş başlıklarınızın ömrünü uzatır.
11. Kullanılmamış kartuşları serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından ve ısıdan uzak bir yerde saklayın. Kullanıma hazır olana kadar koruyucu kapağın takılı kalmasına dikkat edin.

12. Sorun Giderme

13. Temizleme ve Yenileme istasyonunuzun temizleme kartuşu gösterge ışığı kırmızıysa veya yanıp sönüyorsa, bu temizleme sıvısı seviyesinin düşük olduğunu veya kartuşun bittiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Yeni bir kartuş takmak için "Kurulum ve Kartuş Değiştirme" adımlarını izleyin.
14. Kartuş değişiminden sonra temizleme istasyonu çalışmıyorsa, kartuşun doğru şekilde yerleştirildiğinden ve istasyon kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ayrıca, güç kaynağının bağlı ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın.

15. ÖZELLİKLER

PAKET İÇERİĞİ

4X170 ml Propan-2-ol içerir.

Menşei : Made in Ireland

Bu yüzden:	Braun
Model Numarası:	CCR4
Ürün Formu:	Sıvı
Belirli Kullanımlar:	Elektronik Tıraş Makinesi Temizliği
Malzeme Özelliği:	Kokulu (Limon Ferahlığı)
Birim Sayısı:	4.0 Sayım
Ürün Ölçüleri:	4,9 x 4 x 3,5 inç
Ürün Ağırlığı:	0,01 ons
EAN:	8006540985199

16. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

17. Temizlik sıvısı alkol içerir ve yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Temas halinde bol su ile iyice durulayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Yutmayın. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.

    Bilgi için : www.info-pg.com