

Fakir

HAUSGERÄTE

Robert RS 730 Robot Süpürge



Pratik Kurulum




Wi-Fi Kullanım İçin Uygulama Talimatları

1. Telefon uygulamanız ile indirdiğiniz barkod okuyucunuzla yukarıdaki barkodu tarayınız veya Fakir Home uygulamasını indiriniz.
 2. Kayıt olunuz ve giriş yapınız.
 3. Giriş yaptıktan sonra cihaz eklenin ardından. Fakir Robert RS 730'u seçiniz.
 4. Cihazı bağlı olduğunuz ağ ile eşleştirmek için sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayınız;
 5. *Robotunuzun üstündeki güç düğmesine basınız. Kısa bastıktan sonra sistemin başladığına dair başlatma sesini duyacaksınız.
 6. *Üst kapağı açarak Wi-Fi düğmesine 5 saniye basılı tutunuz. Wi-Fi ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. İnternet bağlantısı bekleniyor komutunu duyduktan sonra telefondaki uygulama talimatlarını sırasıyla takip ediniz.
 7. * Wi-Fi sembolü yavaş bir şekilde yanıp söner ve böylece robotunuzun ağ erişim durumuna girer.
 8. *Bağlantı sağlandığında ışık stabil bir şekilde yanıyor.
- Not:** Wi-Fi ağı 2.4 GHz olmalı. 5 GHz ağlarda bağlantı sorunu yaşayabilirsiniz.


Konuvcu kâğıt, parç. İlim vb.

1. Tembel cam üstündeki etiket ve firmi kodunu.
2. Robotu, kullanmadan önce her tabliki tarafında bulunan E/A koruyucularını çıkardığınızdan emin olun.

1. adım




2. adım



3. adım



Yeni fırçaları takın.



Robot süpürgeyi başlatın.


- Makinenin sağ tarafındaki düğmeye açıp kapatın.
1. Uygulamayı açın ve işlem adımına göre robot süpürgeyi uygulamaya ekleyin.
 2. Fakir uygulaması üzerinden süpürme modunu başlatın.

Mobil Uygulamayı İndirme, Üye Ol ve Giriş


4. adım



5. adım



6. adım



Giriş Yap

Fakir Home uygulamasında daha önce oluşturduğunuz bir hesabınız varsa uygulamamızı "Durum Aç" ekranında hesabınıza ait e-posta adresinizi ve parolanızı girerek oturum açabilirsiniz. Parolanızı unutursanız, "Parolanı Unuttum" butonuna tıklayın. Kayıtlı e-posta adresinize girin ve hesabı giriş yapmak için doğrulama kodunu alın.

Üye Ol

Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için, "Kaydol" butonuna tıklayarak kayıt sayfasına girin. Daha önce Fakir uygulamasında kayıt olmayan e-posta adresi kullanın ve doğrulama kodu olarak bir giriş parolası belirleyin. Kayıt olduktan sonra oturum açabilirsiniz.

Cihaz Ekle

1. Oturum açtıktan sonra, "Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Kablosuz ağa (2.4 GHz) bağlanın. Sifreyi girin ve ileriye tıklayın ve "Cihaz Ekle".
2. Robot Süpürge yi güç düğmesinden açın. 10 saniye sonra güçlü kapatın ardından güçlü tekrar açın. Sifreleme düğmesine 5 saniye basılı tutun. Robot sesli uyarı yapar ve robotun Wi-Fi göstergesi ışığı hızlı şekilde yanıp söner.
3. Uyarı kutucuğunu seçin, ileriye tıklayın.
4. Robot, eşleştirme aşamasına geçer.
5. Robot başlangıcı eklenir.

7. adım



8. adım



9. adım



Pasaport Modu

Robotun güç düğmesini açın ve aşağıdaki adımları takip edin.



Su Tankı

1. Adım: Mop bezini takın.
2. Adım: Su haznesini açın, suyla doldurun ve sıkıca kapatın.



4. Adım: Pasaport modunu başlatın



Not: Pasaport modu bitirdikten sonra liften suyu boşaltın, paspası çıkarın ve temizleyin.

Fakir

HAUSGERÄTE

Robert RS 730 Robot Süpürge



Pratik Kurulum


Wi-Fi Kullanım İçin Uygulama Talimatları

1. Telefon uygulamanız ile indirdiğiniz barkod okuyucunuzla yukarıdaki barkodu tarayınız veya Fakir Home uygulamasını indiriniz.
 2. Kayıt olunuz ve giriş yapınız.
 3. Giriş yaptıktan sonra cihaz eklenin ardından. Fakir Robert RS 730'u seçiniz.
 4. Cihazı bağlı olduğunuz ağ ile eşleştirmek için sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayınız;
 5. *Robotunuzun üstündeki güç düğmesine basınız. Kısa bastıktan sonra sistemin başladığına dair başlatma sesini duyacaksınız.
 6. *Üst kapağı açarak Wi-Fi düğmesine 5 saniye basılı tutunuz. Wi-Fi ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. İnternet bağlantısı bekleniyor komutunu duyduktan sonra telefondaki uygulama talimatlarını sırasıyla takip ediniz.
 7. *Wi-Fi sembolü yavaş bir şekilde yanıp söner ve böylece robotunuz ağ erişim durumuna girer.
 8. Bağlantı sağlandığında ışık stabil bir şekilde yanıyor.
- Not:** Wi-Fi ağı 2.4 GHZ olmalı. 5 GHZ ağlarda bağlantı sorunu yaşayabilirsiniz.


Koruyucu kılıfı, nesel, film vb. materyalleri çıkarın.

1. Tembel cam üstündeki etiket ve filmi kaldırın.
2. Robotu kullanmadan önce her bölge tartanda bulunan EVA koruyucuları çıkarıldığını kontrol edin.

1. adım



2. adım



3. adım



Robot süpürgeyi başlatın.

Makinenin sağ tarafındaki düğmeyi açıp kapatın.

1. Uygulamayı açın ve işlem adımına göre robot süpürgeyi uygulamanıza ekleyin.
2. Fakir uygulaması üzerinden süpürme modunu başlatın.


4. adım




Mobil Uygulamayı İndirme, Üye Ol ve Giriş

Fakir Home - Fakir Teknoloji cihazlarını kontrol etmeye yarayan mobil uygulamadır. Uygulama ile robotu eşleştirmek için mobil telefon veya tabletiniz (2.4GHz destekleyen) ağa bağlı durumda olmalıdır, bundan dolayı lütfen önce ev Wi-Fi ağına bağlanın. Uygulamayı, cihazınızın üzerinde yer alan QR kodunu okutarak veya mobil uygulama mağazalarından ücretsiz olarak mobil telefon veya tablete indirebilirsiniz.

5. adım



6. adım




Giriş Yap

Fakir Home uygulamasında daha önce oluşturduğunuz bir hesabınız varsa uygulamamın "Durum Ağ" ekranında hesabınıza ait e-posta adresinizi ve parolanızı girerek oturum açabilirsiniz. Parolanızı unutursanız, "Parolamı Unuttum" butonuna tıklayın, kayıtlı e-posta adresinize girin ve hesabı giriş yapmak için doğrulama kodunu alın.


Cihaz Ekle

1. Oturum açıldıktan sonra "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Kablosuz ağa (2.4 GHz) bağlanın. Siliriyi girin ve ileriye tıklayın ve "Cihaz Ekle" butonundan Robert RS 730'u seçin.
2. Robot Süpürge yi güç düğmesinden açın. 10 saniye sonra gücü kapatın ardından gücü tekrar açın. Sifirlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. Robot sesli uyarı yapar ve robotun Wi-Fi göstergesi ışığı hızlı şekilde yanıp söner.
3. Uyarı tonuculunu seçin, lütfen tıklayın.
4. Robot, eşleştirme aşamasına geçer.
5. Robot başarıyla eklendi.


7. adım



8. adım



9. adım



Not: Paspaslamayı bitirdikten sonra lütfen suyu boşaltın, paspası çıkarmı ve temizleyin